



Tillykke med købet af dine Ecopiedra produkter. Vi hos BRIK+BRIK A/S håber at du får megen glæde ud af dit køb her hos os, men for at få størst mulige glæde ud af produkterne, anbefalerne vi at du lige bruger nogle minutter på at læse følgende opsætningsvejledning igennem, da det kan spare dig for mange irriterende situationer, og give dig et perfekt finish af den beklædte væg.

Ved spørgsmål vedrørende Ecopiedra produktet er du altid velkommen til at kontakte os, så skal vi hjælpe dig på den bedst mulige måde.

Med venlig hilsen

BRIK+BRIK A/S



**BRIK+BRIK A/S - Forum Kirkevej 26 - 6715 Esbjerg N**

**Tlf.: 75 12 53 62 - Fax: 75 12 53 64**

**Hjemmeside: [www.brik-jacobi.dk](http://www.brik-jacobi.dk)**

**Mail: [info@brik-jacobi.dk](mailto:info@brik-jacobi.dk)**

# Opsætningsvejledning til Ecopiedra

- Følg de anviste punkter til venstre for billedet i nedenstående vejledning for at få det bedste resultat.
  - Følg de smarte tips til højre for billedet for at opnå et flot finish

Inden du begynder at arbejde med Ecopiedra produktet, hvad enten det er panelerne, eller de enkelte sten, så er der lige nogle ting som er rigtig gode at have i mente når arbejdet begynder, nedenstående er nogle ting som du skal overveje **INDEN** arbejdet begynder:

Alle paneler har indvendige og udvendige hjørner af forskellige størrelser så man kan ligge panelerne forbandt.



Monter hjørnerne i forskellig størrelse så man sikrer af panelerne kommer til at ligge forbandt.



Bland de forskellige længder af panelerne så de kommer til at ligge forbandt.



For at sikre at projektet er i vater, så er det en god ting at holde et vaterpas på for hver 2.-3. række.



Såfremt det er nødvendigt at tilskære en sten, så brug en vinkelsliber med en diamantklinge.



# Opsætningsvejledning til Ecopiedra

- Følg de anviste punkter til venstre for billedet i nedenstående vejledning for at få det bedste resultat.
  - Følg de smarte tips til højre for billedet for at opnå et flot finish

## På træ:

- monter et metal net ovenpå træet.
- Sørg for at der både er klæber på væggen samt bagpå stene for at sikre den bedst mulige klæbning.
- Pres stenen imod væggen for at sikre klæberen bedst mulige arbejdssegenskaber.



## På cement/mursten:

- Sørg for at der både er klæber på væggen samt bagpå stenen for at sikre den bedst mulige klæbning.
- Pres stenen imod væggen for at sikre klæberen bedst mulige arbejdssegenskaber.



## På gips:

- rasp gipspladen for at give klæberen optimale egenskaber.
- Sørg for at der både er klæber på væggen samt bagpå stenen for at sikre den bedst mulige klæbning.
- Pres stenen imod væggen for at sikre klæberen bedst mulige arbejdssegenskaber.



BRIK+BRIK A/S - Forum Kirkevej 26 - 6715 Esbjerg N

Tlf.: 75 12 53 62 - Fax: 75 12 53 64

Hjemmeside: [www.brik-jacobi.dk](http://www.brik-jacobi.dk)

Mail: [info@brik-jacobi.dk](mailto:info@brik-jacobi.dk)



# Opsætningsvejledning til Ecopiedra

- Følg de anviste punkter til venstre for billedet i nedenstående vejledning for at få det bedste resultat.
  - Følg de smarte tips til højre for billedet for at opnå et flot finish

1:  
Rengør overfladen hvorpå panelet skal fastsættes, dette gøres for at forbedre hæftningen af klæberen. Det er vigtigt at holde et vaterpas på overfladen, så man sikrer sig at hele overfladen er plan.



Vær meget opmærksom på at der ikke er materialer der er vandafvisende på overflade, Hvorpå Ecopiedra panelerne skal påsættes, Da dette kan umuliggøre klæberens hæfteegenskaber.

2:  
Eventuelle ujævnheder på panelet fjernes med en murske eller lignende. Dette gøres for at få en mere plan flade, og dermed et flottere finish.



3:  
Stræk klæberen (ECOCEMENT eller andet egnet produkt) på muren med en tandspartel eller lignende, for at få den bedst mulige hæftning mellem panelet og overfladen på muren.



Det er vigtigt at der kommer lige meget klæber på hele overfladen. Den klæber vi anbefaler er af typen C2, fleksibel og med en stærk ydeevne. Vi anbefaler produkterne fra ECOCEMENT da disse lever op til kravene.

4:  
Vi anbefaler at man bruger en klæber i samme farve som panelerne der skal monteres. Dette skjuler eventuelle mellemrum mellem paneler og giver et flottere finish.



Når man har udført trin 3 rigtigt, er det vigtigt at man påfører samme mængde klæber på bagsiden af alle paneler, da man så opnår den optimale hæftning.

**Det er MEGET vigtigt at man bruger klæber BÅDE på muren samt på bagsiden af panelet.**



BRIK+BRIK A/S - Forum Kirkevej 26 - 6715 Esbjerg N

Tlf.: 75 12 53 62 - Fax: 75 12 53 64

Hjemmeside: [www.brik-jacobi.dk](http://www.brik-jacobi.dk)

Mail: [info@brik-jacobi.dk](mailto:info@brik-jacobi.dk)



# Opsætningsvejledning til Ecopiedra

- Følg de anviste punkter til venstre for billedet i nedenstående vejledning for at få det bedste resultat.
  - Følg de smarte tips til højre for billedet for at opnå et flot finish

5:

Såfremt muren hvorpå panelerne skal sidde også har et hjørne, da startes der med at montere hjørnet, da man så undgår at skulle lave tilskæring eller lukning til slut.



Brug en gummihammer til at slå let på panelerne så klæberen bliver fordelt og dermed øger hæftningen. Brug **ALDRIG** Elementer (fx metal, sten etc.) der kan skade panelerne når man slår på dem.



Til alle modeller findes hjørner for at man kan få en flot finish i søjler, afslutninger og facader

6:

Til fugning af de individuelle sten modeller, er det VIGTIGT at man forbereder omhyggelig blandet mørtel (ECOCEMENT eller andet egnet produkt, der er rig på cement), i en konsistens så det er let at presse ud af fugeposen.



Til fugning af stenene anbefales det, at bruge en fugepose



Det er en fordel hvis man har et vaterpas og nogle klodser med samme tykkelse og højde ved hånden. Derved sikrer man sig at alle sten ligger i vater, samtidig med at man har samme afstand mellem hver sten og dermed også den samme afstand på alle fuger, hvilket giver et flot finish.

7:

Skær spidsen af fugeposen, så det har samme diameter som fugen.



# Opsætningsvejledning til Ecopiedra

- Følg de anviste punkter til venstre for billedet i nedenstående vejledning for at få det bedste resultat.
  - Følg de smarte tips til højre for billedet for at opnå et flot finish

8:

Fyld mørtelen i fugeposen og sørg for at mørtelen kommer jævnt ud af posen og hele tiden har samme konsistens.



9:

Fyld fugen med mørtel (ECOCEMENT eller andet egnet produkt) ved hjælp af fugeposen. Se tabellen på vores hjemmeside for de anbefalede farver til fugning af de forskellige modeller.



10:

Vent ca. 30-45 min, alt afhængig af mørtelens tykkelse, temperatur etc. efter ventetiden opnås det korrekte og rustikke finish ved at skrabe/børste med en spatel



11:

Til sidst børstes fugerne med en malerpensel for at give fugen det sidste og perfekte udseende.

Læn Dem tilbage og nyd skønheden af ECOPIEDRA og et korrekt udført stykke arbejde.



BRIK+BRIK A/S - Forum Kirkevej 26 - 6715 Esbjerg N

Tlf.: 75 12 53 62 - Fax: 75 12 53 64

Hjemmeside: [www.brik-jacobi.dk](http://www.brik-jacobi.dk)

Mail: [info@brik-jacobi.dk](mailto:info@brik-jacobi.dk)

